


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ KYMCO ATV 50

| ΕΛΕΓΧΟΙ | ΕΡΓΑΣΙΑ | km ΜΗΝΕΣ | ΑΡΧΙΚΑ | | ΚΑΘΕ | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---------|--------------------------------------|--|--------|-----------------------|------|--|
| | | | 500 | 1000 | 3000 | |
| | | | 1 | 6 | 12 | |
| 1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές Αντικαταστήστε στα πρώτα 500 χλμ και κατόπιν κάθε 6000 χλμ ή 12 μήνες | # | ○ | ○ | |
| 2 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | Καθαρίστε Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | * | | ○ | ○ |
| 3 | ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ | Ελέγξτε το ρελαντί και την εκκίνηση Ρυθμίστε εάν χρειάζεται | | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ΜΠΟΥΖΙ | Έλεγχος-καθαρισμός Ρύθμιση διάκενου Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΟΜΠΑ ΛΑΔΙΟΥ | Ελέγξτε τα σωληνάκια τροφοδοσίας για ζημιές. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | | | ○ | ○ |
| 6 | ΦΡΕΝΑ | Ελέγξτε τη λειτουργία και τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | Αντικαταστήστε | | Κάθε 24 μήνες | | |
| 8 | ΙΜΑΝΤΑΣ | Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | # | | | ○ |
| 9 | ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ | Καθαρισμός & λίπανση. Έλεγχος φθοράς σιαγώνων. | # | Κάθε 6.000 χιλιόμετρα | | |
| 10 | ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Ελέγξτε για διαρροές. Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης. Αντικαταστήστε τη φλάντζα εάν χρειάζεται | | | ○ | ○ |
| 11 | ΤΡΟΧΟΙ | Ελέγξτε τη φθορά το ζύγισμα και ζημιές. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ | Ελέγξτε τη φθορά Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | # | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Έλεγχος | | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | Ελέγξτε τη λειτουργία. Αντικαταστήστε εάν υπάρχουν ζημιές. Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών. Ρυθμίστε εάν χρειάζεται | # | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ΑΛΥΣΙΔΑ | Ρυθμίστε τη χαλαρότητα / ευθυγραμμίστε / καθαρίστε / λιπάνετε | | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Ελέγξτε τη λειτουργία. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε εάν χρειάζεται | | | ○ | ○ |
| 17 | ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ-ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | Λιπάνετε κάθε 6 μήνες | # | | ○ | ○ |
| 18 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΒΙΔΕΣ | Ελέγξτε και σφίξτε εάν χρειάζεται | # | ○ | ○ | ○ |
| | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | | ** | 40' | 40' | 90' |

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- # Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.
- * Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
 - * Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του.
 - * Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
 - * Το φίλτρο αέρος χρειάζεται συχνότερο καθαρισμό η αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
 - * Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές
- ** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.